Nikon 双眼鏡 *BINOCULARS/BINOCULARES/JUMELLES/ FERNGLÄSER/BINOCOLO/БИНОКЛИ/BINÓCULO*

ACULON T02 8×21 / 10×21

使用説明書/Instruction manual / Manual de instrucciones / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung/ Manuale di istruzioni / Инструкции по эксплуатации / Manual de instruções

Jp En Es Fr De It Ru Pt



各部名称

	Nomenclature	Nomenclatura	Nomenclature
① 接眼レンズ ② 接眼目当て* ③ 視度調整リング ④ ピント合わせリング ⑤ 対物レンズ ⑥ 鏡筒 ⑦ ストラップ取付部	① Eyepieces ② Eyecups* ③ Diopter ring ④ Focusing ring ⑤ Objective lens ⑥ Interpupillary distance ⑦ Strap eyelet	① Oculares ② Ojeras* ③ Anillo de dioptría ④ Anillo de enfoque ⑤ Lentes del objetivo ⑥ Distancia interpupilar ⑦ Argolla para correa	① Oculaires ② Œilleres* ③ Bague dioptrique ④ Bague de mise au point ⑤ Objectif ⑥ Distance interpupillaire ⑦ Œillet pour courroie

* 接眼部当て
• 眼鏡を使用する場合は、目当てを収納して使用します。
• 視野ご使用する場合は、目当てを引き出して使用します。

* Eyecups
• To employ eyecup eyewears, use eyecups in the fully retracted position.
• For non-eyeglass wearers, use eyecups in the fully extended position.

* Ojeras
• Si lleva gafas, coloque las ojeras en la posición plegada por completo.
• Si no lleva gafas, coloque las ojeras en la posición extendida por completo.

* Œilleres
• Les porteurs de lunettes peuvent utiliser les œilleres en position entièrement rétractée.
• Les personnes qui ne portent pas de lunettes peuvent utiliser les œilleres en position entièrement déployée.



図 1./Fig. 1/Fig. 1/Fig. 1

日本語

• 本製品は防水型ではありません。雨や水滴などが掛からないようにしてください。
• 仕様・外観などは改善のため予告なしに変更する場合があります。
• 本「使用説明書」に掲載されている写真・イラスト等の無断転載を禁じます。

アフターサービスについて

お問い合わせにさきましてニコン双眼鏡を、安心してご愛用いただきますよう、次のとおり修理、アフターサービスを行ってあります。
• 本製品の機能性能確認（その製品の機能を維持するために必要な調整）は、製造打ち切り後も5年間を目安に実施しております。ご使用いただいております製品が修理可能かどうかにつきましては、ご購入店、またはニコンのサービス機関へお問い合わせください。
• ニコンのサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧下さい。

付記

水没、火災、落下等による故障または装置で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または装置の程度の判定はニコンのサービス機関におまかせください。

はじめに

このたびは、ニコン双眼鏡をお買い上げいただき、有りがとうございます。
安全にお使いいただくために必ずはじめに下の諸注意事項をお守りください。
1 ご使用の前に、この使用説明書の「安全上のご注意」、「使用上のご注意」、「使用方法」をよくお読みの上、正しくお使いください。
2 お読みになった後は保証書とともどもいつでも御覧いただけるところに保管してください。
この使用説明書には、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記しています。内容をよく理解してから、製品をご使用ください。

⚠ 警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用上のご注意

この項目にある表示を無視して、誤った取り扱いをすると、製品の性能・機能を損害する御題の発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

⚠ 警告！
この製品で絶対に太陽を見ないでください！
太陽や強い光をのぞくと、目を痛めたり、失明する恐れがあります。使用時には絶対に注意を払って太陽を絶対に見ないようにしてください。

⚠ 注意！
• この製品を不安定な場所に置かないでください。傾けたり、落ちたりして けがの原因となることがあります。
• この製品を当行中に使用しないでください。衝突や転倒により、けがの原因となることがあります。
• この製品のストラップを持って運び回さないでください。他人に当たりけがの原因となることがあります。
• この製品の付属品、ストラップや本体のゴム部分、接眼目当て等は、長期間の使用や保管の際に劣化し、皮膚などを汚すことがあります。ご使用にある前に点検し、劣化による異常が見られた場合は、ニコンのサービス機関にご相談ください。
• この製品の長時間使用を繰り返しますと接眼目当てによる皮膚に炎症を起こすことがあります。もし、疑わしい状態が現れました ら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
• この製品の接眼鏡筒部や視度調整部を持ったり、落としたりして、見えなくなることがあります。小さな お子様の使用にさせないでは、特にご注意ください。
• この製品の包装に使用されるポリ袋などを小さな お子様の手に届くところに置かないでください。口や鼻をふさぎ、窒息の原因となることがあります。
• キャップ、接眼目当てなどお子様が誤って飲むことがないようにしてください。万一、お子様が飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。
• 分解しないでください。この製品の修理はニコンのサービス機関に依頼してください。

使用上のご注意

（取り扱い・操作）
• ボディーを強固に上に、関がないようにしてください。また、「視度調整リング」「ピント合わせリング」も、制限以上に回さないでください。
• この製品に雨やしぶき、砂や泥がかからないようにしてください。
• この製品に衝撃を与えないでください。
• 誤って強い衝撃を与えてしまったり、地面に落としたりして、見えなくなったときや、水に浸してしまったときは、すぐにお買い上げ店、またはニコンのサービス機関にご相談ください。
• 向たい炉内から直接や室内に入ったときなどの場合、急激な温度変化によって、一時的に、レンズ面が曇ることがあります。この場合は自然に曇りがなくなるまで、乾燥させてください。

（保管）
• 湿気の多いところでの保管・使用は、レンズ面にカビ発生の恐れがありますなります。高温しのよい、乾燥した場所に保管してください。とくに、周の日や使用に使用されたときは、室内で充分に乾かしてから保管してください。
• この製品を長期保管する場合は、プラスチック袋や気密性を高い容器に、乾燥剤と一緒に保管してください。それが不可能なときは、湿気の影響を受けやすい付属のケースから出して、涼やに清潔で風通しの良い場所に保管してください。
• 光天下の自動車の中や、ヒーターなどの高温度の発熱体のそばに、この製品を放置しないでください。製品の変形、故障の原因となります。

（手入れ・保守）
1 ピント合わせリング」や「視度調整リング」などの回転部分に入った砂・ゴミは、ハケなどよく払ってください。
2 本体のお手入れは、ブロアー・でゴミやホコリを軽く吹き出した後、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。とくに、海辺等で使ったときは、塩っと柔らかい清潔な布で塩分をよく拭き取り、次に乾いた布で軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、有機溶剤を含むクリーナーなどを汚れ落としに使わないでください。
※ ブロアー：ノズルから空気を吹いやさしく吹き出すことができるゴム製の調整道具
3 レンズ面のホコリは、息のうち綿状のないハケで払うようにして、とりのぞいてください。
4 レンズ面について指紋などの汚れは、柔らかい清潔な布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーを少量含ませ、レンズの中央から外側へゆっくりと円を描くように拭き取ってください。強い力で拭くと傷がつく事があります。ご注意ください。

構成

• 双眼鏡ボディー 1個
• ストラップ 1本
• ソフトケース 1個
• 接眼キャップ 2個

注）対物キャップは付属しません。

使用方法

1） 接眼幅を合わせる
①接眼レンズを覗き込み、本体を図1の矢印のように開閉して、視野が1つとの円になるように調整します。

2） 視度調整
左右の視力の違いを補正します。
1 ピントリングおよびリングを回して、左目のピントを合わせます。
2 ③視度調整リングを回して、右目のピントを合わせます。
※ ④視度調整リング・ピントリングおよびリングも右に、遠くのものは時計回りに、近くのものは反時計回りに回すと、ピントが合います。
※ 調整後の②視度調整リングの操作を記録すれば、次回の視度調整が簡単になります。

3） ピント合わせ
目標物を観えた時は、④ピント合わせリングのみを回してピントを合わせます。

仕様

形式 ダハプリズムの双眼り出式			
型名 ACULON T02 8×21 ACULON T02 10×21			
倍率（×）	8	10	
対物レンズ有効径	(mm)	21	21
実視界	(°)	6.3	5.0
見掛け視界	(°)	47.5	47.2
1,000m 先の視野	(m)	110	87
対応ひとみ径	(mm)	2.6	2.1
明るさ		6.6	4.4
アイリリーフ	(mm)	10.3	8.3
最短合焦距離	(m)**	3.0	3.0
高さ	(mm)	87	87
幅	(mm)	104	104
奥み	(mm)	34	34
質量	(g)	195	195
接眼調整範囲	(mm)	56～72	56～72

* 視野式（Tan α' ＝ f' x tan ω）で算出した値。 見掛け視界 2 ω' 、倍率 Γ、実視界 2 ω
** 視野をしていない正視眼の場合

English

PRECAUTIONS

Thank you for purchasing these Nikon binoculars.
Strictly observe the following guidelines in order to use the equipment properly and avoid potentially dangerous accidents.
1 Before using the product, thoroughly read the "SAFETY PRECAUTIONS," "OPERATION PRECAUTIONS," and the instructions accompanying the product to correct use.
2 Keep these instructions within easy reach for reference.
In order to protect you and third parties from possible injury and/or property damage or loss, you are kindly requested to pay close attention to all instructions, warnings and cautions regarding the use and care of this product.

⚠ WARNING
This indication alerts you to the fact that any improper use ignoring the contents described herein can result in potential death or serious injury.

⚠ CAUTION
This indication alerts you to the fact that any improper use ignoring the contents described herein can result in potential injury or may cause only physical damage.

OPERATION PRECAUTIONS
The items contained in this section alert you to the fact that any improper use ignoring the contents described herein may negatively affect product performance and functionality.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING!
Never look at the sun directly while using binoculars/monocular.
Looking directly at the sun or extreme light may seriously damage the eyes or cause blindness.

⚠ CAUTION!
• Do not leave the binoculars/monocular in an unstable place. They may fall and cause injury.
• Do not look through the binoculars/monocular while walking. You may walk into unexpected objects and get hurt.
• Do not swing the binoculars/monocular by their straps. They may hit someone and cause injury.
• The soft case, eyecup, and other such materials elicited in binoculars/monocular and eyecups may deteriorate due to aging and stain clothes. To prevent this, check their condition before each use, and consult with a Nikon authorized service representative if such deterioration is found.
• If you use the eyecups for a long period of time, you may suffer skin inflammation. If you develop any symptoms, stop use and consult a doctor immediately.
• Be careful not to pinch your finger when adjusting interpupillary distance or diopter. Be particularly careful if you let small children use the binoculars.
• Do not leave the polyethylene bag supplied together with your binoculars/monocular within children's reach. Children may put it on their mouth and suffocate.
• Be careful that small children do not inadvertently swallow the cap or eyecup. If it does happen, consult a doctor immediately.
• Do not disassemble the binoculars/monocular. Repair should be referred to a Nikon authorized service representative.

OPERATION PRECAUTIONS

OPERATION AND CONTROLS
• Do not open the right and left binocular tubes beyond their limits. Also be careful not to rotate the diopter ring and focusing ring beyond their limits.
• Avoid rain, water splashes, sand and mud.
• Avoid subjecting the binoculars/monocular from shock. If you cannot obtain a normal image after dropping or getting the binoculars/monocular in a seal, dry place. After use on a rainy day or at night, thoroughly dry them at room temperature, then store in a cool, dry place.
• For long term storage, keep binoculars/ monocular in a plastic bag or an airtight container with a desiccant. If this is not possible, store in a clean, well-ventilated place, separate from the cases, so they are easily affected by moisture.
• Do not leave the binoculars/monocular in a car on a hot or sunny day or near heat generating equipment. This may damage or negatively affect them.

MAINTENANCE & STORAGE
1. Remove dust trapped in the focusing ring, diopter ring, or other rotating parts with a soft brush.
2. After having removed dust with a blower, clean the body surface using a soft, clean cloth. After use at the seaside, lightly soak a soft, clean cloth with water and wipe off salt that may be on the body surface. Then wipe the body surface with a dry cloth. Do not ever benzene, thinner, or other organic solvent.
3. When removing dust on the lens surface, use a soft air-flow brush.
4. When removing stains or smudges like fingerprints from the lens surface, wipe the lenses very gently with a soft clean cotton cloth. Use a small quantity of pure alcohol (ethanol) or lens cleaner available in stores to wipe stubborn smudges, from the center of the lens to the outside in a circular motion. Do not ever anything hard as it may scratch the lens surface.

SUPPLIED ITEMS

• Binocular	× 1	• Soft case	× 1
• Strap	× 1	• Eyepiece cap	× 2

Note: Objective lens caps are not included.

OPERATION

1) Adjusting interpupillary distance
While looking at a subject through the ① Eyepieces, gently rotate the binocular body until the two images of the subject become one (Fig. 1).

2) Diopter adjustment
(Balancing right and left eyesight)
1. Rotate the ④ Focusing ring until you obtain a sharp image of your subject in the left eye.
2. Rotate the ③ Diopter ring of the right eyepiece until you obtain a sharp image of the same subject in the right eye.
* For focusing with the ① Diopter ring or ④ Focusing ring, make a note of the position you have achieved so that you can reset them to a distant subject.
* With the two correctly adjusted, record the ③ Diopter ring index position for easier future diopter adjustment.

3) Focusing
When you view a different subject, adjust the ④ Focusing ring until you obtain a sharp image.

SPECIFICATIONS

Type		Roof-prism central focusing type	
Model		ACULON T02 8×21	ACULON T02 10×21
Magnification	(×)	8	10
Effective diameter of objective lens	(mm)	21	21
Real field of view	(°)	6.3	5.0
Angular field of view (apparent)	(°)*	47.5	47.2
Field of view at 1,000m	(ft)	348	262
	(m)	116	87
Exit pupil	(mm)	2.6	2.1
Relative brightness		6.6	4.4
Eye relief	(mm)	10.3	8.3
Close-focusing distance	(ft)	9.8	9.8
	(m)**	3.0	3.0
Length	(in)	3.4	3.4
	(mm)	87	87
Width	(in)	4.1	4.1
	(mm)	104	104
Thickness	(in)	1.3	1.3
	(mm)	34	34
Weight	(oz)	6.9	6.9
	(g)	195	195
Interpupillary distance adjustment	(mm)	56-72	56-72

* The number calculated by the formula [tan ω'=f' x tan ω]
Apparent field of view: 2 ω', Magnification: Γ, Real field of view: 2 ω
** With normal eyesight without accommodation

• This product is not waterproof. Therefore, avoid getting it wet from rain, water splashes, etc.
• To keep your binoculars in excellent condition, Nikon Vision recommends regular servicing by an authorized dealer.

• Specifications and design are subject to change without notice.
• No reproduction in any form of this "Instruction Manual," in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON VISION CO., LTD.

Español

PRECAUCIONES

Gracias por adquirir estos binoculares Nikon.
Siga atentamente estas directrices para utilizar el equipo adecuadamente y evitar problemas potencialmente peligrosos.
1 Antes de utilizar este producto, lea detenidamente los "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD," "PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO" y las instrucciones sobre el uso correcto que se incluyen con el producto.
2 Mantenga estas instrucciones al alcance para consultarlas siempre que sea necesario.
Para evitar que usted o terceros sufran lesiones y/o pérdidas materiales, le pedimos que preste especial atención a todas las instrucciones, advertencias y precauciones relativas al uso y cuidado de este producto.

⚠ ADVERTENCIA
Esta indicación le advierte sobre el hecho de que cualquier uso indebido que ignore el contenido aquí descrito, puede ocasionar posibles lesiones graves o provocar solo daños físicos.

⚠ PRECAUCIÓN
Esta indicación le advierte sobre el hecho de que cualquier uso indebido que ignore el contenido aquí descrito, puede ocasionar posibles lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Los elementos de esta sección le advierten sobre el hecho de que cualquier uso indebido que ignore el contenido aquí descrito, puede afectar negativamente al rendimiento y funcionalidad del producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA!
Nunca mire directamente al sol a través de estos binoculares/monocular.
Mirar directamente al sol o a una luz intensa podría provocar graves daños en la vista o ceguera permanente.

⚠ PRECAUCIÓN!
• No deje los binoculares/monocular en un lugar inestable. Pueden caerse y provocar heridas.
• No mire a través de los binoculares/monocular mientras camina. Podría tropezarse con algo y sufrir algún daño.
• No sujete los binoculares/monocular por la correa y los balancee como si fueran un péndulo. Puede golpear a alguien y herirlo.
• El estuche blando, la correa y los materiales externos utilizados en los binoculares/monocular, así como en las oculares, pueden deteriorarse con el tiempo y manchar la ropa. Para evitarlo, compruebe su estado antes de cada utilización y póngase en contacto con un representante del servicio técnico autorizado de Nikon si observa dicho deterioro.
• Si utiliza las oculares durante mucho tiempo, puede notar una inflamación en la piel. Si presenta algún síntoma, deje de usarlo y póngase inmediatamente en contacto con un médico.
• Tenga cuidado de no pillarse los dedos al ajustar la distancia interpupilar o configurar el ajuste de dioptrías. Tenga especial cuidado si permite que los niños utilicen los binoculares.
• No deje la bolsa de polietileno que se haya utilizado para el embalaje al alcance de niños pequeños. Se la podrían introducir en la boca y asfixiarse.
• Intente evitar que los niños pequeños ingieran accidentalmente la tapa o la ajena. En caso de ingestión, póngase inmediatamente en contacto con un médico.
• No desmonte los binoculares/monocular. La reparación debe realizarla únicamente un representante del servicio técnico autorizado de Nikon.

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES
• No abra los cilindros binoculares derecho e izquierdo más allá de su límite. Tenga cuidado de no girar el anillo de dioptrías y el anillo de enfoque más allá de su límite.
• Evite la lluvia, salpicaduras de agua, arena y lodo.
• Proteja siempre los binoculares/monocular de los golpes. Si no puede obtener una imagen normal después de que los binoculares/monocular caigan o se mojen, llévelos inmediatamente a un representante del servicio técnico autorizado de Nikon.
• Si se expone a repentinos cambios de temperatura, se puede formar condensación de agua sobre la superficie del objetivo. Si este caso, seque a conciencia los binoculares/monocular a temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO
• No intente retirar de forma brusca la condensación de agua o la formación de moho en la superficie del objetivo. Guarde los binoculares/monocular en un lugar fresco y seco.
Después de usarlos en un día lluvioso o de noche, séquelos a conciencia a temperatura ambiente y guárdelos en un lugar fresco y seco.
• Para almacenamiento a largo plazo, coloque los binoculares/monocular en una bolsa de plástico o en un recipiente hermético con un desecante.
Si esto no fuera posible, guárdelos en un lugar limpio, bien ventilado, lejos del estuche, ya que pueden verse fácilmente afectados por la humedad.
• No deje los binoculares/monocular dentro de un coche en un día caluroso o soleado, o cerca de equipos que generen calor. Esto podría dañarlos o afectarles negativamente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
1. Limpie el polvo atrapado en el anillo de enfoque, anillo de dioptrías u otras piezas giratorias con un cepillo suave.
2. Después de limpiar el polvo con una perilla, limpie la superficie del cuerpo con un paño suave y limpio. Si ha estado cerca del mar, humedezca un paño suave y limpio con agua y elimine la sal de la superficie del cuerpo. A continuación, limpie la superficie del cuerpo con un paño seco. No utilice bencenos, disolventes u otros disolventes orgánicos.
3. Limpie el polvo de la superficie del objetivo con un cepillo suave que no contenga suelte.
4. Al limpiar las manchas de suciedad o huellas dactilares de la superficie del objetivo, limpielas suavemente con un paño de algodón limpio y suave. Utilice un poco de alcohol puro (etanol) o limpiador de objetivos disponible en tiendas para limpiar las manchas resistentes, desde el centro del objetivo hacia el exterior con un movimiento circular. No utilice nada duro ya que podría rayar la superficie del objetivo.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

• Binoculares	× 1	• Estuche blando	× 1
• Correa	× 1	• Tapa de los oculares	× 2

Nota: no se incluyen las tapas de los lentes del objetivo.

FUNCIONAMIENTO

1) Ajuste de la distancia interpupilar
Mientras mira a un sujeto a través de los ① Oculares, gire suavemente el cuerpo de los binoculares hasta que las dos imágenes del sujeto se conviertan en una (Fig. 1).

2) Ajuste de dioptrías
(Balance de visión derecha e izquierda)
1. Gire el ④ Anillo de enfoque hasta que obtenga una imagen nítida del sujeto en el ocular izquierdo.
2. Gire el ③ Anillo de dioptrías del ocular derecho hasta que obtenga una imagen nítida del mismo sujeto en el ocular derecho.
* Para enfocar con el ③ anillo de dioptrías o con el ④ Anillo de enfoque, gire hacia la izquierda para enfocar un sujeto cercano, o hacia la derecha para enfocar un sujeto distante.
* Una vez en la ajustado el enfoque correctamente, recuerde la posición de índice del ③ Anillo de dioptrías para facilitar el ajuste de dioptrías en el futuro.

3) Enfoque
Cuando el sujeto cambie, ajuste el ④ Anillo de enfoque hasta que obtenga una imagen nítida.

ESPECIFICACIONES

Tipo		Tipo de enfoque central de prismas de techo	
Modelo		ACULON T02 8×21	ACULON T02 10×21
Amplificación	(×)	8	10
Diámetro efectivo de la lente del objetivo	(mm)	21	21
Campo de visión real	(°)	6.3	5.0
Campo de visión angular (aparente)	(°)*	47.5	47.2
Campo de visión a 1000 m	(m)	118	87
	(pies)	348	262
Pupila de salida	(mm)	2.6	2.1
Brillo relativo		6.6	4.4
Relieve ocular	(mm)	10.3	8.3
Distancia de enfoque mínima	(m)**	3.0	3.0
	(pies)**	9.8	9.8
Longitud	(mm)	87	87
	(pulg.)	3.4	3.4
Anchura	(mm)	104	104
	(pulg.)	4.1	4.1
Grosor	(mm)	34	34
	(pulg.)	1.3	1.3
Peso	(gramos)	195	195
	(onzas)	6.9	6.9
Ajuste de la distancia interpupilar	(mm)	56-72	56-72

* El número calculado con la fórmula [tan ω'=f' x tan ω]
Campo de visión aparente: 2 ω', Amplificación: Γ, Campo de visión real: 2ω
** Con visión normal sin adaptación

• Este producto no es a prueba de agua. No lo empape a la lluvia, salpicaduras etc.
• Para mantener sus binoculares en excelentes condiciones, Nikon Vision recomienda un servicio regular en un distribuidor autorizado.

• Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Se prohíbe la reproducción de este "Guía de producto" en cualquier forma, ya sea en su totalidad o en parte (excepto citas breves en artículos críticos o revisiones), sin la autorización escrita de NIKON VISION CO., LTD.

Français

PRÉCAUTIONS

Merci d'avoir porté votre choix sur ces jumelles Nikon.
Pour utiliser l'équipement de manière correcte et éviter tout danger potentiel, observez strictement les instructions suivantes.
1 Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les "RÈGLES DE SÉCURITÉ," "PRÉCAUTIONS D'EMPLOI" et les instructions du mode d'emploi fourni avec le produit pour pouvoir l'utiliser de manière correcte.
2 Conservez ces instructions à portée de la main à titre de référence.
Toutes les instructions ainsi que les avertissements et les précautions concernant l'emploi et l'entretien du produit sont données afin d'éviter toute blessure ou perte de biens possible à l'utilisateur ou à une tierce personne.

⚠ ATTENTION
Avertit du fait qu'un emploi incorrect en ignorant les points ci-dessous peut se traduire par la mort ou de sérieuses blessures.

⚠ PRÉCAUTION
Avertit du fait qu'un emploi incorrect en ignorant les points ci-dessous peut se traduire par des blessures potentielles ou seulement des pertes matérielles.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les indications de cette section avertissent du fait qu'un emploi incorrect, ne tenant pas compte des points ci-dessous, peut affecter les performances et la fonctionnalité du produit.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION !
Ne regardez jamais directement le soleil avec des jumelles/une lunette.
Regarder directement le soleil ou une lumière intense peut gravement endommager la vue, voire entraîner aveugle.

⚠ PRÉCAUTION !
• Ne placez pas les jumelles/la lunette à un endroit instable. Elles pourraient tomber et provoquer des blessures.
• N'utilisez pas les jumelles/la lunette en marchant. Vous pourriez trébucher sur quelque chose et vous blesser.
• Ne vous censurez pas à balancer les jumelles/la lunette au bout de leur bandoulière. Elles pourraient heurter quelqu'un et provoquer des blessures.
• Ultra-souple, la bandoulière et les matières extérieures des jumelles, ainsi que les oculaires, peuvent se détériorer avec le temps et tacher les vêtements. Pour éviter cet inconvénient, vérifiez leur état avant chaque utilisation, et consultez votre revendeur Nikon agréé si vous constatez une détérioration de ce genre.
• Si vous utilisez les oculaires pendant longtemps, ils peuvent provoquer une irritation cutanée. En cas d'inflammation, cessez l'utilisation et consultez immédiatement un médecin.
• Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en réglant la distance interpupillaire ou en effectuant le réglage dioptrique. Faites très attention si vous laissez de petits enfants utiliser les jumelles.
• Ne laissez pas le sac en polyéthylène utilisé pour l'emballage à portée des petits enfants. Ils pourraient le mettre dans la bouche et s'étouffer.
• Faites attention que les petits enfants n'avalent pas par inadvertance un capuchon ou un œillère. Consultez immédiatement un médecin si cela arrive.
• Ne démontez pas les jumelles/la lunette. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un représentant du service Nikon agréé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT ET COMMANDES
• Ne jamais ouvrir excessivement vers la gauche ou droite l'oculaire droit et gauche. Ne tournez pas excessivement la bague dioptrique et la bague de mise au point.
• Protégez les jumelles contre la pluie, les éclaboussures d'eau, le sable et la boue.
• Évitez tout choc sur les jumelles/la lunette. Si vous ne parvenez pas à obtenir une image normale après une chute ou après que les jumelles/la lunette aient été mouillées, ramenez-les immédiatement chez un représentant du service Nikon agréé.
• En cas de changement de température brutale, de la buée peut se condenser sur la surface des lentilles. Dans ce cas, laissez les jumelles/la lunette sécher entièrement à température ambiante.

STOCKAGE
• Ne la conservez pas ou ne la manipulez pas souvent ne fermez sur la surface des lentilles en cas de forte humidité. Aussi, rangez les jumelles/la lunette dans un endroit frais et sec. Après utilisation un jour de pluie ou pendant la nuit, laissez-les sécher entièrement à température ambiante avant de les ranger dans un endroit frais et sec.
• Pour le stockage de longue durée, rangez les jumelles/la lunette dans un sac en plastique ou un récipient hermétique avec un produit déshydratant. Si ce n'est pas possible, rangez-les dans un endroit propre et bien aéré, séparément de l'étui souple, car elles sont sensibles à l'humidité.
• Ne laissez pas vos jumelles/votre lunette dans une voiture par temps chaud ou ensoleillé, ou près d'un appareil produisant de la chaleur. Cela pourrait les endommager ou affecter leur fonctionnement.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
1. Éliminez la poussière coincée dans la bague de mise au point, la bague dioptrique ou toute autre pièce mobile avec un pinceau doux.
2. Après avoir éliminé la poussière avec un soufflet, nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec. Après une utilisation au bord de la mer, utilisez un chiffon doux et propre légèrement humidifié d'eau pour éliminer le sel qui pourrait avoir adhéré à la surface. Puis, séchez la surface en l'essuyant avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de benzène, diluant ou autre solvant organique.
3. Servez-vous d'un pinceau doux non huileux pour dépoussiérer la surface des lentilles.
4. Pour éliminer les traces ou saletés comme les traces de doigts de la surface des lentilles, essuyez très doucement avec un chiffon doux et propre. Utilisez une petite quantité d'alcool pur (éthanol) ou un nettoyant pour lentilles disponible en magasin) pour nettoyer les taches tenaces, en partant du centre de la lentille vers l'extérieur et en effectuant des mouvements circulaires. N'utilisez surtout rien d'abrasif car cela pourrait rayer la surface de la lentille.

ÉLÉMENTS FOURNIS

• Jumelles	× 1	• Étui souple	× 1
• Courroie	× 1	• Capuchon d'oculaire	× 2

Remarque : Bouchons d'objectif non fournis.

FONCTIONNEMENT

1) Réglage de la distance interpupillaire
Tout en regardant un sujet par les oculaires ① , tournez délicatement le corps des jumelles jusqu'à ce que les deux images du sujet ne forment plus qu'une (Fig. 1).

2) Réglage dioptrique
(Équilibre entre la vision droite et la vision gauche)
1. Tournez la bague de mise au point ④ jusqu'à ce que vous obteniez une image nette du sujet dans l'oculaire gauche.
2. Tournez la bague dioptrique ③ de l'oculaire droit jusqu'à l'obtention d'une image nette de la même sujet dans l'oculaire droit.
* Pour effectuer la mise au point avec la bague dioptrique ③ ou la bague de mise au point ④, notez dans un coin quelconque la position d'index de la bague dioptrique ③ pour faciliter le réglage dioptrique par la suite.
* La mise au point était correctement réglée, notez la position d'index de la bague dioptrique ③ pour faciliter le réglage dioptrique par la suite.

3) Mise au point
Quand vous changez de sujet, tournez la bague de mise au point ④ jusqu'à obtenir une image nette.

CARACTÉRISTIQUES

Type		Jumelles à prismes en toit. Diactif à mise au point centrale	
Modèle		ACULON T02 8×21	ACULON T02 10×21
Grossissement	(×)	8	10
Diamètre effectif de l'objectif	(mm)	21	21
Champ de vision réel	(°)	6.3	5.0
Champ angulaire de vision (apparent)	(°)*	47.5	47.2
Champ de vision à 1000 m	(m)	118	87
	(pieds)	348	262
Pupille de sortie	(mm)	2.6	2.1
Luminosité relative		6.6	4.4
Dégagement oculaire	(mm)	10.3	8.3
Distance de visualisation proche	(m)**	3.0	3.0
	(pieds)**	9.8	9.8
Longueur	(mm)	87	87
	(pouces)	3.4	3.4
Largeur	(mm)	104	104
	(pouces)	4.1	4.1
Épaisseur	(mm)	34	34
	(pouces)	1.3	1.3
Poids	(g)	195	195
	(oz)	6.9	6.9
Réglage de la distance interpupillaire	(mm)	56-72	56-72

* La nombre est calculé par la formule [tan ω'=f' x tan ω]
Champ de vision (apparent) : 2 ω, Grossissement : Γ, Champ de vision (réel) : 2ω
** Avec une capacité visuelle normale, sans accommodation

• Ce produit n'est pas étanche. Évitez donc qu'il n'entre en contact avec de l'eau, de la pluie, etc...
• Pour maintenir vos jumelles en excellent état, Nikon Vision recommande un entretien régulier par un revendeur agréé.

• Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.
• Aucune reproduction totale ou partielle, sous quelle que forme que ce soit, (à l'exception de brèves citations dans des magazines) ne peut être faite sans autorisation écrite de NIKON VISION CO., LTD.



Teilebezeichnung

① Okular
② Augenmuschel*
③ Dioptrien-Einstellring
④ Scharfstellring
⑤ Objektiv
⑥ Halbmaskiert
⑦ Trageriemenöse

* Augenmuschel:
• Verwende Sie als Bildentzüger die Augenmuscheln in der völlig zusammengeklappten Stellung.
• Verwende zu Beginn der Arbeit die Augenmuschel in der ausgeklappten Stellung.

Nomenclatura

① Ocular
② Concha ocular*
③ Anello di regolazione dioptrica
④ Anello di messa a fuoco
⑤ Obiettivo
⑥ Distanza interpupillare
⑦ Occhiello per la tracolla

* Conchiglie ocular:
• Per uscire da un'area critica, utilizzare conchiglie ocular ruibrapazione completamente ritirate.
• Per uso ciinterruttore a distanza, utilizzare conchiglie ocular estese posizione completamente ritirata.

Спецификация

① Окуляр
② Наглазники*
③ Кольцо диоптрийной настройки
④ Кольцо фокусировки
⑤ Система объективов
⑥ Межзрачковое расстояние
⑦ Ушко для ремня

* Наглазники:
• Для тех, кто носит очки, наглазники рекомендуется полностью сложить.
• Для тех, кто не носит очки, наглазники необходимо полностью выкрутить.

Nomenclatura

① Lentes oculares
② Oculares*
③ Anel de dioptria
④ Anel de foco
⑤ Objetiva
⑥ Distância interpupilar
⑦ Olhal da alça

* Oculares:
• Para pessoas que usam óculos: use os oculares na posição totalmente retraída.
• Para pessoas que não usam óculos: use os oculares na posição totalmente estendida.

Abb. 1/Fig. 1/Рис. 1/Fig. 1

Deutsch

HINWEISE

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf dieses Fernglases entgegenbringen.
Beachten Sie die folgenden Hinweise unbedingt, um die Ausrüstung richtig zu verwenden und mögliche Unfälle zu vermeiden.

1. Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts die „SICHERHEITSHINWEISE", „BEDIENUNGSHINWEISE" sowie die Bedienungsanweisung aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

Die in dieser Anweisungen beschriebenen Sicherheitshinweise dienen dazu, Verletzungen am eigenen Körper und am Drittes sowie Beschädigungen oder Verlust eigener oder fremder Gegenstände zu verhindern und die sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Als Anwender machen Sie sich eingehend mit allen Punkten vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden.

⚠ WARNUNG

Dieser Hinweis warnt dass eine Nichtbeachtung der betreffenden Punkte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ VORSICHT

Dieser Hinweis warnt dass eine Nichtbeachtung der betreffenden Punkte zu Verletzungen oder körperlichen Schäden führen kann.

BEDIENUNGSHINWEISE

Dieser Hinweis warnt dass eine Nichtbeachtung der betreffenden Punkte die Leistung und Funktionalität des Produkts beeinträchtigt.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG!
Niemals mit dem Fernglas/Fernrohr direkt in die Sonne blicken.
Direktes Blicken in die Sonne oder in intensives Licht kann zu schweren Augenschäden oder Blindheit führen.

⚠ VORSICHT!

- Benutzen Sie das Fernglas/Fernrohr niemals an einem unstabilen Ort. Es kann zu Boden fallen und zu Verletzungen führen.
- Richten Sie niemals während des Gehens durch das Fernglas/Fernrohr. Sie könnten in vorbeistehende Hindernisse hineinlaufen und sich verletzen.
- Schwenken Sie das Fernglas/Fernrohr nicht an unseren Trageriemen. Sie könnten jemanden verletzen.
- Die Okularschalen der Augenmuscheln sind sorgfältig montiert. Bitte im Fernglas/Fernrohr nicht Augenschutz (wie z. B. auf Kleidung abfallen. Prüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand dieser Teile und wenden Sie sich an einen von Nikon autorisierten Fachhändler, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
- Die Gravuren der Kappe und den Augenmuschelkappen können. Stellen Sie in einem solchen Fall die Verwendung ein und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
- Achten Sie darauf, nicht Ihre Finger einzuklemmen, wenn Sie den Fußmechanismus oder die Dioptrienverstellung stellen. Achten Sie besonders darauf, wenn Kleinkinder mit dem Fernglas umgehen.
- Halten Sie den Kunststoffbeutel, in dem das Fernglas/Fernrohr verpackt war, von Kleinkindern fern. Es droht Erstickungsgefahr.
- Verbinden Sie, dass Kleinkinder versehentlich Teile(wie Augenmuscheln) des Okulars / Teilen oder die ganze Fernglas/Fernrohr verschlucken, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Attraktion Sie niemals, das Fernglas/Fernrohr auseinanderzubauen. Bei Reparaturen wenden Sie sich an einen von Nikon autorisierten Fachhändler.

BEDIENUNGSHINWEISE

BEDIENUNG

- Öffnen Sie die rechten und linken Okularrohre nicht über den Grenzen hinaus. Drehen Sie niemals den Dioptrien-Einstellring, und den Scharfstellring gewaltsam über den Anschlag hinaus.
- Vermeiden Sie Regen, Wasserspritzer, Sand und Schmutz.
- Setzen Sie Ihr Fernglas/Fernrohr keinen Stößen aus. Hiben Sie kein normales Bild erzielen können, suchen Ihr Fernglas/Fernrohr gegen etwas gestoßen oder raus geworfen ist, bringen Sies sofort zu einem von Nikon autorisierten Fachhändler.
- Bei starken plötzlichen Temperaturänderungen kann es an der Objektivoberfläche zu Kondensbildung kommen. Lasse Sie das Fernglas/Fernrohr in dem Fall vollständig bei Zimmertemperatur trocken.

AUFBEWAHRUNG

- Bei Feuchtigkeit kann es zu Kondensbildung und Schimmelbefall kommen. Bewahren Sie das Fernglas/Fernrohr deshalb an einem kühlen, trockenen Ort auf. Nach Gebrauch im Regen oder in der Nähe von Wasser Sie das Fernglas/Fernrohr bei Zimmertemperatur vollständig trocknen, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Für die Langzeitaufbewahrung verwenden Sie einen Kunststoffbeutel oder einen luftdichten Behälter mit etwas Trockenmittel. Wenn dies nicht möglich ist, sorgen Sie für einen saubreren, gut belüfteten Ort, und bewahren Sie das Fernglas/Fernrohr ohne seine Tragetasche auf, weil diese sehr leicht feuchtigkeitsdurchlässig ist.
- Meiseen Sie das Fernglas/Fernrohr nicht in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug oder in der Nähe von Heizungen und Warmluftauslässen. Anderfalls sind Leistungs- und Funktionsmerkmale der Folge.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

1. Entfernen Sie Staub von Schaftstellring, vom Dioptrien-Einstellring und von anderen bewegbaren Teilen mit einem weichen Pinsel.
2. Zum Reinigen entfernen Sie sorgfältig Staub mit einem Blasgerät und wischen Sie den Glaser dann mit einem weicher, sauberen Tuch sauber. Nach Gebrauch am Meer wischen Sie Salzreste mit einem leicht angefeuchteten, weicher Tuch weg und anschließend mit einem trockenen Tuch trocken. Verwenden Sie keines scharfes Lösungsmittel wie Klarlösen oder Verdünner, da diese das Finish angreifen.
3. Zum Entfernen von Staub von den Objektivoberflächen verwenden Sie einen öffenen Objektivreinigungsstift.
4. Entfernen Sie Flecken und Fingerabdrücke von den Objektivoberflächen mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch. Wischen Sie die Objektivoberflächen vorsichtig und ohne Kraftanwendung. Verschmutzungen können mit einem Tropfen einem Alkohol (Ethanol) oder handelsüblichen Objektivreinigungsmittel entfernt werden, indem Sie den Objektiv von der Mitte aus mit konzentrischen Bewegungen reinigen. Verwenden Sie keine harten Gegenstände, da dies die Objektivoberfläche zerkratzen können.

LIEFERUMFANG

• Fernglas	× 1	• Weichtasche	× 1
• Trageriemen	× 1	• Okularschutz	× 2

Hinweis: Objektivschutzkappen sind nicht enthalten.

HANDHABUNG

1) Einstellen des Pupillenabstands

Rücken Sie durch die Okulare ① auf ein Bestad hervorragtekt und drehen Sie dabei das Fernglas/gebiet allmählich so lange, bis die beiden Objektivbilder 360o. 1) zur Deckung kommen.

2) Dioptrieneinstellung

(Einstellung auf die individuelle Sehstärke)

1. Blicken Sie durch das linke Okular, und stellen Sie durch Drehen des Scharfstellring ④ auf ein Objekt scharf.
2. Blicken Sie dann durch das rechte Okular und bäassieren Sie mit Hilfe des Dioptrien-Einstellrings ③ auf dasselbe Objekt.

* Sie Scharfstellring mit dem Dioptrien-Einstellring ③ oder dem Scharfstellring ④ stellen oder Objekt im ungenügenden drehen; zur Scharfeinstellung auf ein ferneres Objekt ein Ihr persönlichen drehen.

* Merken Sie sich nach erfolgter Einstellung der Indexposition des Dioptrien-Einstellrings ③ für künftigen Gebrauch.

3) Scharfstellung

Für ein messes Objekt verstellen Sie den Scharfstellring ④ zur einwenden Schärfeneinstellung.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Nikon ECLIPSE 7 x 50 CF WP
Modell	ACCLIN 7X50 CF WP
Vergrößerung (×)	7
Effektive Objektivdurchmesser, (ring) 21, 21	
Sehfeld (objektiv) (°)	6,1 5,0
Sehfeld (objektiv) (°)*	43,5 / 87,2
Sehfeld auf 1000 m (m)	118 / 87
(ft)	368 / 262
Austrittspupille (mm)	7,14, 2,1
Lichtstärke	4,8 4,4
Relative Helligkeit (mm)	10,3 / 8,5
Nahentfernung, ca. (m)**	3,0 / 5,0
(ft)**	9,8 / 16,4
Länge (mm)	190 / 190
(in)	7,4 / 7,4
Breite (mm)	144 / 144
(in)	4,1 / 4,1
Höhe (mm)	74 / 74
(in)	1,5 / 1,5
Gewicht (g)	795 / 795
(oz)	28,1 / 28,1
Pupillenabstand (mm)	56-72 / 56-72

* Wert gemäß der Formel [tan α/ = 1 × tan α]
Verwalter Blickfeld 7 x/ Angebildeerung: 7 / Reelles Blickfeld: 2 ω

** Bei normaler Sehkraft ohne Akkomodation

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Es darf daher nicht nass werden, d.h. mit Regen, Wasserspritzer usw. in Berührung kommen.
- Damit Sie viele Jahre ungetrübt Freude an Ihrem Fernglas haben, empfiehlt Nikon Nisse der regelmäßige Wartung durch einen autorisierten Fachhändler.

• Änderungen der Konstruktion und der technischen Daten bleiben vorbehalten.
• Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks (mit Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne schriftliche Genehmigung durch NIKON VISION CO., LTD. bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Italiano

PRECAUZIONI

Grazie per aver acquistato un binocolo Nikon.
Osservare scrupolosamente le istruzioni fornite qui di seguito per un impiego corretto e per evitare incidenti potenzialmente pericolosi.

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il "PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA" "PRECAUZIONI PER L'UNZIONAMENTO" e le istruzioni relative all'uso accordo fornite unitamente ad esso.
2. Conservare il presente manuale di istruzioni per poterci fare riferimento agevolmente.

Per proteggere se stessi ed altri da possibili infortuni e/o danni a cose o perdite materiali, si richiede di prestare molta attenzione a tutte le istruzioni, avvertenze e precauzioni relative all'uso e alla cura di questo prodotto.

⚠ PERICOLO

Questa indicazione avverte l'utente che la mancata osservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può essere causa di infortuni o perfino di morte.

⚠ ATTENZIONE

Questa indicazione avverte l'utente che la mancata osservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può essere causa di infortuni o danni materiali.

PRECAUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Le voci contrassegnate da questo paragrafo avvertono l'utente la mancata osservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può compromettere funzionalità e prestazioni del prodotto.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

⚠ PERICOLO!
Non guardare mai direttamente il sole attraverso il binocolo/cannocchiale.
Guardare direttamente il sole o il suo intorno potrebbe danneggiare gravemente la vista o causarne la perdita.

⚠ ATTENZIONE!

- Non lasciare il binocolo/cannocchiale in una posizione instabile, in quanto potrebbero cadere e essere causa di infortuni.
- Non camminare guardando attraverso il binocolo/monocolare, si potrebbe incampare in oggetti imprevisti e cadere.
- Non fare oscillare il binocolo/cannocchiale mantenendolo per le cinghiette, in quanto potrebbero colpire altri soggetti ed essere causa di infortuni.
- Con il trascorrere del tempo, la custodia, la cinghietta e materiali esterni utilizzati per il binocolo e in cinghiette ecolori possono invecchiare e macchiare i vestiti. Per evitare questo problema, controllare le condizioni prima dell'uso e, qualora fosse presenti segni di deterioramento, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato Nikon.
- Cosa prolungata delle cinghiette ocular può essere causa di infiammazione cutanee. Nel caso in cui dovessero insorgere sintomi, interrompere l'uso dell'unità e consultare immediatamente un medico.
- Fare attenzione a non intrappolare con il dito incautato quando si procede alla regolazione della distanza interpupillare o alla regolazione dioptrica. Prestare particolare attenzione se si lascia utilizzare il binocolo a bambini.
- Non lasciare la bolsino pieghettine, oculare per l'imballaggio, alla portata dei bambini, in quanto potrebbero inserirla in bocca e soffocare.
- Assicurarsi che il cappuccio o la conchiglia oculare non vengano ingiustiti inavvertitamente dai bambini. Se ciò dovesse verificarsi, consultare immediatamente un medico.
- Non smontare il binocolo/cannocchiale. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato Nikon.

PRECAUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO E CONSIGLI

- Non superare il limite di rotazione dell'oculare dentro e stesso del binocolo. Inoltre, prestare attenzione a non superare il limite di rotazione dell'anello di regolazione dioptrica e dell'anello di messa a fuoco.
- Evitare pioggia, spruzzi d'acqua, sabbia e fango.
- Proteggere sempre il binocolo/cannocchiale da urti e colpi improvvisi. Se il binocolo/cannocchiale non dovesse riprodurre un'immagine normalmente in seguito a caduta o contatto con un urto, portarlo immediatamente presso un centro assistenza autorizzato Nikon.
- Impostazione a bassa/no variazione di temperatura potrebbe comportare la formazione di condensa sulla superficie delle lenti. In questo caso, far asciugare completamente il binocolo/cannocchiale a temperatura ambiente.

CONSERVAZIONE

- Data che l'umidità elevata potrebbe essere causa della formazione di condensa o muffa sulle superfici delle lenti, conservare il binocolo/cannocchiale in un luogo fresco e asciutto. In seguito all'uso chiudere una coperta di protezione ① e, lasciare che l'unità si asciughi completamente e riporlo in un luogo ventilato ambiente e quindi riporla in un luogo fresco e asciutto.
- Per la conservazione prolungata, collocare il binocolo/cannocchiale in una busta di plastica o in un contenitore a chiusura ermetica con un essiccante. Se questo non fosse possibile, riporre l'unità in un luogo pulito e ben ventilato, all'interno della custodia per quanto facilmente soggetta alla formazione di muffa.
- Non lasciare il binocolo/cannocchiale all'interno dell'automobile durante una giornata calura o soleggiata, né vicino a un apparecchio che genera calore. Queste condizioni potrebbero danneggiare o avere un effetto negativo su di essi.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Quando un pennello soffice, rimuovere la polvere accumulatasi all'interno dell'anello di messa a fuoco, dell'anello di regolazione dioptrica e in altre parti rotanti.
2. Dopo aver rimosso la polvere con un soffietto, pulire la superficie usando un panno morbido e pulito. Dopo l'uso in una località di mare, bagnare leggermente un panno morbido e pulito con dell'acqua, e strofinarlo per rimuovere il sale che potrebbe essere presente sulla superficie. Asciugare completamente con un panno asciutto. Non usare benzene, diluenti o altri solventi organici.
3. Per spolverare la superficie delle lenti, usare un pennello morbido e non impregnato di sostanze chimiche.
4. Per rimuovere macchie o impronte digitali dalla superficie delle lenti, strofinare con delicatezza le lenti con un panno di cotone pulito e morbido. Per pulire le macchie più resistenti, utilizzare una piccola quantità di alcol puro (etanolo) o un detergente per lenti normalmente in commercio e procedere con un movimento circolare dal centro della lente verso l'esterno. Non utilizzare utensili o oggetti duri in quanto potrebbero graffiare la superficie delle lenti.

ARTICOLI FORNITI

• Binocolo	× 1	• Custodia morbida	× 1
• Tracolla	× 1	• Coppuccio per oculari	× 2

Nota: il coperchietto non sono inclusi in dotazione.

FUNZIONAMENTO

1) Regolazione della distanza interpupillare

Guardando di soggetto osservando gli occhiali ⑦, ruotare delicatamente il corpo del binocolo finché le due immagini del soggetto non diventino un'unica immagine (Fig. 1).

2) Regolazione dioptrica

(Allineamento della vista destra e sinistra)

1. Ruotare l'anello di messa a fuoco ④ fino ad ottenere un'immagine nitida del soggetto nell'oculare sinistro.
2. Ruotare l'anello di regolazione dioptrica ③ dell'oculare destro fino ad ottenere un'immagine nitida della stessa soggetto nell'oculare destro.

Per la messa a fuoco successiva l'anello di regolazione dioptrica ③ è l'unico di messa a fuoco ④ è usato in seno a una persona per mettere a fuoco un soggetto vicino, oppure in seno usano per un soggetto distante.

* Dopo aver regolato correttamente la messa a fuoco, si consiglia di memorizzare la posizione definitiva dell'anello di regolazione dioptrica ③ in modo che in futuro si possano regolare le dioptrie più velocemente.

3) Messa a fuoco

Qualora si usando un soggetto differente, regolare l'anello di messa a fuoco ④ fino ad ottenere un'immagine nitida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Tipo con messa a fuoco centrale con prisma a tetto
Modello	ACCLIN 7X50 CF WP
Ingrandimento (×)	7
Diametro effettivo dell'obiettivo (mm)	21, 21
Campo visivo reale (°)	6,1 5,0
Campo visivo angolare (apparente) (°)*	43,5 / 87,2
Campo visivo a 1.000m (m)	118 / 87
(ft)	368 / 262
Pupilla di uscita (mm)	7,14, 2,1
Luminosità relativa	4,8 4,4
Accomodamento dell'occhio (mm)	10,3 / 8,5
Distanza minima a fuoco (vicino) (m)**	3,0 / 5,0
(piedi)**	9,8 / 16,4
Lunghezza (mm)	190 / 190
(pollici)	7,4 / 7,4
Larghezza (mm)	144 / 144
(pollici)	4,1 / 4,1
Spessore (mm)	74 / 74
(pollici)	2,9 / 2,9
Peso (g)	795 / 795
(oz)	28,1 / 28,1
Distanza tra le pupille (mm)	56-72 / 56-72

* Numero calcolato con la formula [tan α/ = 1 × tan α]
Campo visivo apparente: 7 x/ , Ingrandimento: 7 , Campo visivo reale: 2 ω

** Con vista normale senza adattamento

- Questo prodotto non è impermeabile. Pertanto, evitare di bagnarlo esponendolo a pioggia, getti d'acqua, ecc.
- Per conservare il binocolo in condizioni ottimali, Nikon Vision consiglia una periodica revisione da parte di un rivenditore autorizzato.

• Design e dati costruttivi/o sono soggetti a variazioni senza preavviso.
• Senza autorizzazione scritta di NIKON VISION CO., LTD., non è possibile riprodurre in estratti multi, in tutto o in parte, il presente manuale (salvo brevi citazioni in recensioni a articoli critici).

Русский

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку бинокля производства Nikon.
Строго соблюдайте следующие указания с целью надлежащего использования аппарата и предотвращения потенциально опасных ситуаций.

1. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочтите "МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ" ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" и инструкцию по правильному использованию изделия, прилагаемые к нему.
2. Держите эти инструкции в легкодоступном месте для обращения к ним за справкой.

Для того чтобы защитить себя и окружающих от возможных травм и ущерба имущественного характера или потерь, необходимо тщательно следить за соблюдением всех инструкций, предупреждений и предостережений относительно эксплуатации данного изделия и ухода за ним.

⚠ ОСТОРОЖНО

Это предупреждение предупреждает, что любая неправильная эксплуатация и нарушение приведенных здесь указаний, может привести к смерти или получению серьезных травм.

⚠ ВНИМАНИЕ

Это предупреждение предупреждает, что любая неправильная эксплуатация и нарушение приведенных здесь указаний, может привести к травме или к физическому повреждению прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

Пункты в данной секции указывают на то, что любая неправильная эксплуатация и нарушение приведенных здесь указаний, может негативно сказаться на рабочих характеристиках и функциональности изделия.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО!
Никогда не смотрите прямо на солнце через бинокль/монокуляр.
Наблюдение непосредственно за солнцем и другими источниками яркого света может серьезно повредить глаза или вызвать слепоту.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте бинокль/монокуляр на неустойчивой поверхности. Он может упасть и причинить травму.
- Не смотрите в бинокль/монокуляр при ходьбе. Вы можете наткнуться на внезапные препятствия и получить травму.
- Не размахивайте бинокль/монокуляром, держась за ремешок. Он может задеть кого-нибудь и причинить травму.
- Жёсткий чехол, ремешок и наружные материалы на бинокле/монокуляре, а также наглазники могут изнашиваться с течением времени и оставлять на ткани пятна. Во избежание этого проверяйте их состояние перед каждым использованием и при выявлении ухудшения состояния прекращайте эксплуатацию и авторизованного сервисного центра Nikon.
- Продолжительное использование наглазников в некоторых случаях может привести к воспалению кожи. В случае возникновения каких-либо симптомов прекратите пользование и немедленно обратитесь за консультацией к врачу.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при выполнении регулировки межзрачкового расстояния или диоптрийной настройки. Будьте особенно осторожны, если вы разрешаете пользоваться биноклем маленьким детям.
- Не оставляйте полиэтиленовый пакет, используемый для упаковки, в местах, доступных маленьким детям. Дети могут проглотить его и из-за этого задохнуться.
- Будьте внимательны, чтобы дети не начали интересоваться разборкой или частями. Если это произойдет, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.
- Не разбирайте бинокль/монокуляр. Ремонт должен проводиться только авторизованным представителем компании Nikon.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

РАБОТА С ПРИБОРОМ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Не пытайтесь вращать окуляр чрезмерно сильно. Более того, в остальных, чтобы не повернуть кольцо диоптрийной настройки или фокусировочное кольцо за их пределы.
- Не допускайте попадания дождя, водяных брызг, песка и грязи.
- Всегда защищайте бинокль/монокуляр от ударов. Если не удается получить нормальное изображение после падения или наталкивания бинокля/монокуляра, немедленно доставьте прибор авторизованному представителю компании Nikon.
- Когда прибор подвергается резкому перепаду температур, на поверхности линз может происходить конденсация влаги. В таком случае тщательно просушите бинокль/монокуляр при комнатной температуре.

ХРАНЕНИЕ

- Высокая влажность может привести к конденсации воды или образованию плесени на поверхности линз. Поэтому храните бинокль/монокуляр в сухом прохладном месте. После использования прибора в дождливый день или очень пыльных продуктов его при комнатной температуре, а затем уберите на хранение в сухое прохладное место.
- При продолжительном хранении держите бинокль/монокуляр в пластиковом пакете или герметичном контейнере с влагопоглотителем. Если это невозможно, храните прибор отдельно от чехла в чистом, хорошо проветриваемом месте, поскольку он легко подвергается воздействию плесени.
- Не оставляйте бинокль/монокуляр в автомобиле в жаркий или солнечный день или вблизи обогревателей, генерирующего тепло. Это может повредить прибор или оказать на него негативное воздействие.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Удаляйте пыль, скопившуюся на фокусировочном кольце, кольце диоптрийной настройки или на других вращающихся частях, с помощью мягкой кисточки.
2. Удалив пыль с помощью специальной груши, протрите поверхность корпуса мягкой чистой тканью. После использования прибора у моря сотрите соляной налет мягкой и чистой тканью, которой чистая ткань и затем насухо вытрите ее. Запрещается использовать бензин, разбавители или другой органический растворитель.
3. Для удаления пыли с поверхности линз используйте мягкую кисточку, свободную от любых жиров и масел.
4. Для удаления пятен или отпечатков пальцев аккуратно протрите поверхность линз мягкой чистой тканью. Пятна, которые трудно удалить, удаляются или другой органической растворитель.

ПРЕДМЕТЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

• Бинокль	× 1	• Мягкий чехол	× 1
• Ремень	× 1	• Крышки окуляров	× 2

Примечание. Крышки линз объективов не входят в комплект поставки.

РАБОТА

1) Регулировка межзрачкового расстояния

Наблюдая объект через окуляры ⑦, осторожно поворачивайте корпус бинокля так, чтобы оба изображения объекта слились в одно (Рис. 1).

2) Диоптрийная настройка

(Выполняется правого и левого поля зрения.)

1. Поворачивайте фокусировочное кольцо ④ до тех пор, пока не будет получено резкое изображение желаемого объекта в левом окуляре.
2. Поворачивайте кольцо диоптрийной настройки ③ на правом окуляре до тех пор, пока не будет получено резкое изображение того же объекта в правом окуляре.

* Для выполнения фокусировки с помощью кольца диоптрийной настройки ③ или фокусировочного кольца ④, ожидаемый взгляд против часовой стрелки, чтобы сфокусировать бинокль на расположенных более объекте, или по часовой стрелке для фокусировки на удаленном объекте.

* При правильно настроенной фокусировке запомните положение кольца диоптрийной настройки ③ для упрощения настройки диоптрийной настройки в будущем.

3) Фокусировка

При переходе к наблюдению другого объекта поворачивайте фокусировочное кольцо ④ до тех пор, пока не будет получено резкое изображение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Бинокль с центральной призмой крышей и центральной фокусировкой
Модель	ACCLIN 7X50 CF WP
Увеличение (×)	7
Эффективный размер линзы объектива (мм), (дюйм)	21, 21
Видимое поле зрения (°)	6,1 5,0
Угловое поле зрения (видимое)* (°)*	43,5 / 87,2
Поле зрения на удалении 1 000 м (м)	118 / 87
(футы)	368 / 262
Выходной зрачок (мм)	7,14, 2,1
Относительная яркость	4,8 4,4
Удаление аккомодации глаза (мм)	10,3 / 8,5
Минимальное расстояние фокусировки (м)**	3,0 / 5,0
(футы)**	9,8 / 16,4
Длина (мм)	190 / 190
(дюймы)	7,4 / 7,4
Ширина (мм)	144 / 144
(дюймы)	4,1 / 4,1
Толщина (мм)	74 / 74
(дюймы)	2,9 / 2,9
Вес (г)	795 / 795
(унции)	28,1 / 28,1
Регулировка межзрачкового расстояния (мм)	56-72 / 56-72

* Число рассчитано по формуле [tan α/ = 1 × tan α]
Видимое поле зрения: 7 x/ , Увеличение: 7 , Фактическое поле зрения: 2 ω

** С нормальным зрением, без регулировочных приспособлений

- Данное изделие не является водонепроницаемым. Сохраняйте, следует не допускать его попадания под дождь, брызги воды и т.д.
- Для поддержания бинокля в отличном состоянии Nikon Vision рекомендует проводить регулярное техническое обслуживание у официального дилера.

• Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления.
• Запрещается воспроизводить данное руководство в любой форме, полностью или частично (за исключением кратких цитат в критических статьях и обзорениий), без письменного разрешения на то компании NIKON VISION CO., LTD.

Português

PRECAUÇÕES

Obrigado por comprar um binocular Nikon.
Observe rigorosamente as diretrizes a seguir para usar o equipamento corretamente e evitar o risco de acidentes perigosos.

1. Antes de usar o produto, leia cuidadosamente as "PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA," "PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO" e as instruções que acompanham o produto sobre o seu correto.
2. Mantenha essas instruções em local de fácil acesso para referência.

Para proteger você e terceiros de possíveis lesões e/ou danos à propriedade ou perda desta, solicitamos gentilmente que você preste muita atenção a todas as instruções, advertências e avisos de cuidado referentes ao uso e cuidado deste produto.

⚠ ADVERTÊNCIA

Esta indicação alerta você para o fato de que qualquer uso inadequado, ignorando o contrário desdito neste documento, pode resultar em potenciais lesões ou pode causar apenas danos físicos.

⚠ CUIDADO

Esta indicação alerta você para o fato de que qualquer uso inadequado, ignorando o contrário desdito neste documento, pode resultar em potenciais lesões ou pode causar apenas danos físicos.

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

Os itens contidos neste seção destacam você para o fato de que qualquer uso inadequado, ignorando o contrário descrito neste documento, – pode afetar de forma negativa o desempenho e a funcionalidade do produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA!
Nunca olhe diretamente para o sol ou usar o binóculo/monóculo.
Olhar diretamente para o sol ou nas áreas pode provocar grandes danos nos olhos ou cegueira.

⚠ CUIDADO!

- Não deixe o binóculo/monóculo em um local instável. Ele pode cair e causar lesões.
- Não olhe pelo binóculo/monóculo ao caminhar. Você pode bater em objetos inesperados e se machucar.
- Não balance o binóculo/monóculo pela alça. Ele pode bater em alguém e causar lesões.
- O estojo macio, a alça e os materiais externos usados no binóculo/monóculo e os oculares podem se deteriorar com o tempo e manchar a roupa. Para evitar isso, verifique as condições dessas itens antes de cada uso e consulte o representante de serviço autorizado Nikon caso constatar tal deterioração.
- Se você usar os oculares por um período prolongado, poderá sofrer uma inflamação na pele. Se aparecerem qualquer sintoma, descontinue o uso e consulte imediatamente um médico.
- Tenha cuidado para não deixar os dedos ou apertar a distância interpupilar ou a dioptria. Tenha especial cuidado se deixar crianças pequenas usarem o binóculo.
- Não deixe a bolsa de polietileno usada como embalagem ao alcance de crianças pequenas. As crianças podem colocá-la na boca ou se sufocar.
- Tenha cuidado para que crianças pequenas não engulam, por descuido, a tampa ou a ocular. Se isso ocorrer, consulte imediatamente um médico.
- Não desmonte o binóculo/monóculo. O reparo deve ser deixado aos cuidados de um representante de serviço autorizado Nikon.

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO E CONTROLES

- Não efetue o ajuste diretor e expandido do binóculo além do seus limites. Tenha cuidado também para não girar o anel de dioptria e o anel de foco além de seus limites.
- Evite chuva, respingos de água, areia e lama.
- Sempre proteja o binóculo/monóculo contra impactos. Se você não puder obter uma imagem normal após deixar cair ou malhar o binóculo/monóculo, leve-o imediatamente a um representante de serviço autorizado Nikon.
- Quando expostos a mudanças repentinas de temperatura, pode ocorrer condensação de água nas superfícies das lentes. Nesse caso, limpe completamente o binóculo/monóculo à temperatura ambiente.

ARMAZENAGEM

- Pode ocorrer condensação ou água ou bolor nas superfícies das lentes devido à alta umidade. Portanto, armazene o binóculo/monóculo em um local fresco e seco. Após o uso em um dia chuvoso ou durante a noite, seque-o à temperatura ambiente e guarde-o em local fresco e seco.
- Para guardar por um período prolongado, mantenha o binóculo/monóculo em um saco plástico ou em um recipiente hermético com um produto dessecante. Se isso não for possível, armazene-o em um local limpo e bem ventilado, separado do estojo, uma vez que este é facilmente afetado pela umidade.
- Não deixe o binóculo/monóculo no carro em um dia quente ou ensolarado, ou perto de equipamento gerador de calor. Isso pode danificá-lo ou afetá-lo de forma negativa.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

1. Remova a poeira acumulada no anel de foco, no anel de dioptria ou em outras peças giratórias com uma escova macia.
2. Após remover a poeira com um sopinado, limpe a superfície do corpo utilizando um pano macio e limpo. Após a utilização à beira-mar, molhe levemente um pano macio e limpo com água e limpe o vidro para remover o sal. Em seguida, seque o corpo com um pano seco. Não use benzeno, diluir ou outro solvente orgânico.
3. Ao remover a poeira da superfície das lentes, use uma escova macia isenta de óleo.
4. Ao remover manchas ou as bordas como impressões digitais da superfície das lentes, limpe as lentes suavemente com um pano de algodão macio e limpo. Use uma pequena quantidade de álcool puro (etanol) ou limpador de lentes disponível em lojas para limpar bordas resistentes, a partir do centro da lente para fora, em movimento circular. Não use nada duro, pois pode arranhar a superfície da lente.

ITENS FORNECIDOS

• Binóculo	× 1	• Estojo macio	× 1
• Alça	× 1	• Tampa da lente ocular	× 2

Observação: as tampas das objetivas não estão incluídas.

OPERAÇÃO

1) Ajuste da distância interpupilar

Ao olhar para um objeto através das ⑦, centre os oculares, gire delicadamente o corpo do binóculo até que as duas imagens do objeto se fundam em uma (fig. 1).

2) Ajuste da dioptria

(Balanceamento da visão direita e esquerda)

1. Gire o ④ Anel de foco até obter uma imagem nítida do seu objeto no ocular esquerdo.
2. Gire o ③ Anel de dioptria do ocular direito até obter uma imagem nítida do mesmo objeto no ocular direito.

* Para focalizar como ③ Anel de dioptria ou ④ Anel de foco, gire-os sentido anti-horário para focalizar um objeto próximo ou no sentido horário para um objeto distante.

* Como é ideal ajustado cor